

Funkce trezoru na koule

Jsou-li v trezoru všechny koule, mohou se zavřít dvířka - zařízení je tak v klidu. Zásuvka se otevírá klíčkem "START PLAY" a od této chvíle začne blikat na displeji částka, která se má od hráče inkasovat. Tlačítkem "TARIF" můžeme volit mezi dvěma sazbami za hodinu (hodinová sazba I nebo II). Klubový tarif je označen tečkou u znaku "o.". Po vrácení všech koulí do trezoru a zavření dvířek přestane displej blikat a obsluhující personál vyinkasuje od hráče zde napsanou částku.

Bez použití instalačního (levého) klíče nelze měnit ani jednu naprogramovanou položku. Lze se pouze podívat na současný celkový stav počítačidla pomocí současného stisknutí tlačítek "+" i "-".

Připevnění na zeď

Po uvolnění dvou šroubů na přední straně a otočení instalačního klíče lze vyjmout přední panel směrem k sobě. Timer připevníme pomocí 3 šroubů na zeď.

Ovládání světla

Odstraníme 4 šrouby po obou stranách. U spodních šroubů musíme podržet matky. Tuto úpravu může provést pouze majitel instalačního klíče. Po odstranění víka jsou vlevo 2 díry na ovládací mikrospínač. Plech ohneme tak, aby byl ve stejné poloze jako je pravý. Zapojení smí provádět pouze odborník dle nákresu na originálu návodu k obsluze.